

Основной режим работы пульта ДУ  
(по умолчанию, при включении питания)

Режим конфигурирования (обозначаются *курсивом*)

Режим «Реклама»

*Режим «Реклама»*

Режим «Удар»

*Режим «Удар»*

Чувствительность наковальни (чем  
меньше цифра – тем она больше)  
1 – 3 для маленькой кувалды  
4 – 9 для большой кувалды

Вкл. / Выкл. отображение счётчика ударов

Громкость +

Громкость –

Тембр НЧ + (опция)

Тембр НЧ – (опция)

Сброс

*Сброс*

Режим альтернативной громкости

*Режим альтернативной громкости*

Тембр ВЧ +

*Вкл. / Выкл. лампочки*

Тембр ВЧ –

